

Vervangen van de schrijfvulling van uw Sierra pen




Trek de middengedeeltes uit elkaar



Draai het voorste gedeelte los



Verwijder de losse gedeeltes



Vervang de vulling door een nieuwe Parkerstyle vulling



Zet de veer weer op de vulling en monteer uw pen weer



Schuif de losse delen weer in elkaar



Uw pen is weer gereed voor te schrijven

